




P515-167

ND-Series Standard Installation Instructions



Door Preparation

For door preparation use the template included in the package with the lock. For additional information, refer to the Schlage website: securitytechnologies.ingersollrand.com

1

Install Latch

The bevel must face toward the door stop.

2

Install Chassis

⚠ IF DOOR THICKNESS IS NOT 1 3/4", SEE "DOOR THICKNESS ADJUSTMENT".

Latch prongs fit between slide and slide clip.

3

Non-Keyed Outside Levers ONLY: Install Outside Lever and Springcage

Keyed IC Outside Levers ONLY: Install Outside Lever and Springcage - DO NOT install IC cylinder

Non Keyed

Keyed IC

**! IMPORTANT! ALL Keyed Outside Levers:
Follow steps at Keyed Levers/Timing**

Non-Keyed Levers ONLY, go to step 4

4

Install Anti-Rotation Plate

Align the tab with the indent on the hub.

Optional Spacer
1 3/8" (35 mm) door ONLY.

5

Install Inside Spring Cage Assembly

6

Install Inside Rose

7

Install Inside Lever

8

Install Strike

9










Check Lock Function

If a keyed function does not work properly, see KEYED LEVERS/TIMING.

KEYED LEVERS/TIMING

⚠ IMPORTANT: DO NOT insert key in outside cylinder (if applicable) before or during these steps. FAILURE TO PROPERLY TIME THE LOCK WILL RESULT IN IMPROPER FUNCTION, AND CAN CAUSE DAMAGE TO THE LOCK.



ND70 and ND73 ONLY

a STANDARD CYLINDER: Install chassis only.	IC CYLINDER: Install lock except for outside IC and driver.	b Rotate key cam counterclockwise until it stops. Then rotate clockwise to the position as shown below.	c STANDARD CYLINDER: Install the outside lever. Then, continue with Step 4.	IC CYLINDER: Insert driver. Align cylinder tailpiece blade and keyway.	Turn the key 15° and hold. Install the cylinder. Then, continue with Step 4
		STANDARD CYLINDER  IC CYLINDER  		FSIC  SFIC  Tailpiece blade  Keyway  FSIC shown	



ND60, ND66, ND72, ND75, ND93, ND94, ND95 and ND97 ONLY

a STANDARD CYLINDER: Install lock except for inside lever* *ND72 ONLY: Install chassis only. Both inside and outside cams require timing.	IC CYLINDER: Install lock except for inside IC and driver* *ND72 ONLY: Install lock except for inside and outside IC and driver. Both inside and outside cams require timing.	b Rotate key cam clockwise to the correct position as shown below.* *ND72 ONLY: Required on inside and outside cams.	c Follow step C as shown above. Then, continue with Step 4.
		Standard Cylinder  IC Cylinder  ND66 Standard Cylinder  ND66 IC Cylinder 	

Remove a Keyed Lever





a To remove a keyed lever, rotate key 90°.	b Insert pin wrench and push against lever catch. Pull off the lever.
	

TROUBLESHOOTING—If levers do not function properly, follow these steps:

a Remove lever as shown at left.	b Rotate key 180° and reinstall lever.
	
For more information call Technical Support at 877-671-7011.	

Printed in U.S.A.
P515-167 Rev. 06/12-e

DOOR THICKNESS ADJUSTMENT

⚠ For 1¼" thick doors, NO ADJUSTMENT IS REQUIRED. For 1⅝" thick doors, install the Optional Spacers (see steps 2 and 4). No further adjustment is required. For 1⅞", 2" or 2⅛" doors, complete the following steps.	a Remove adjustment plate and door thickness insert. 	b Reinsert door thickness insert with correct dimension visible. 	If door thickness insert is missing, use marks on chassis: 1⅝" Align adjustment plate with 1¼" mark. Use optional spacers. (For ND85 rotate additional half turn CCW.) 1⅞" Tighten adjustment plate to bottom, then rotate a half turn CCW. 1¾" Align adjustment plate with 1¼" mark. (For ND85 rotate an additional half turn CCW.) 2" Align adjustment plate with 2" mark. 2⅞" Align adjustment plate with 2" mark, then rotate an additional full turn CCW. CCW = counterclockwise	c Reinstall adjustment plate. Tighten until plate contacts door thickness insert flat. 	If applicable, adjust turn button position. 
---	---	--	--	--	---

ND-Series Instrucciones de Instalación
ND-Series Instructions d'Installation



Manija Exterior
Lever Extérieur

Caja para el resorte exterior
Cage à ressort extérieur

Caja para el resorte interior
Cage à ressort intérieur

Placa a ajuste
Plaque de réglage

Chasis
Châssis

Tornillos del pestillo (2)
Vis du verrou (2)

Placa hembra
Gâche

Tornillos de la placa hembra (2)
Vis de la gâche (2)

Pestillo
Verrou

Separador opcional para puerta de 35 mm
Espaceur facultatif pour une porte de 35 mm

Embellecedor
Rosette

Tornillos de montaje (2)
Vis de montage (2)

Llave de espiga
Clé à ergot

Manija interior
Lever intérieur

Placa anti-rotación
Plaque anti-rotation

Se muestra el ND53
ND53 illustré

Opciones de cilindros
Options de cylindre

Núcleo IC de tamaño grande
Barillet interchangeable grande

FSIC

Núcleo IC de tamaño pequeño
Barillet interchangeable petit

SFIC

Cilindro estandar
Cylindre standard

Consulte la sección Palanca enchavetada/Sincronización
Voir Leviers à clé/Synchronisation

Preparación de la Puerta/Preparation de la Porte

Para preparar la puerta, utilice la plantilla incluida en el paquete con la cerradura. Para obtener más información, consulte el sitio web de Schlage:

Pour la préparation de la porte, utiliser le modèle inclus dans l'ensemble avec la serrure. Pour plus de renseignements, consulter le site Web de Schlage:

securitytechnologies.ingersollrand.com

1

Instale el Pestillo
Installer le Verrou

El bisel debe apuntar hacia el tope de la puerta.
Le biseau doit être dirigée vers la butée de porte.

2

Instale el Chasis
Installer le Châssis

Opcional solamente para puertas de 35 mm de grosor
En option seulement pour une porte de 35 mm

Si el espesor de la puerta NO ES DE 44 mm, CONSULTE LA SECCIÓN "AJUSTE DEL ESPESOR DE LA PUERTA".
Si l'épaisseur de la porte N'EST PAS 4,5 cm, VOIR « RÉGLAGE DE L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE ».

Gancho lateral
Attache de la glissière

Deslizador
Glissière

Dientes del pestillo
Languettes de verrou

IMPORTANTE/IMPORTANT!

Deslice el pestillo hacia el centro del deslizador.
Los dientes del pestillo ajustan entre el deslizador y el gancho lateral.

Pousser le loquet au centre de la glissière.
Les languettes de verrou s'insèrent entre la glissière et l'attache de la glissière.

3

Solo manija exteriores sin llave: Instale la manija exterior y el caja para el resorte.
Solo manija exteriores con llave IC: Instale la manija exterior y el caja para el resorte. No instalar un cilindro IC.

Leviers extérieurs sans clé seulement: Installer le levier extérieur et la cage du ressort.
Leviers extérieurs avec clé IC seulement: Installer le levier extérieur et la cage du ressort. N'installez pas le cylindre IC.

Sin llave/Sans clé
Con llave IC/Avec clé IC

! IMPORTANTE! Todos los manijas exteriores con llave: Seguir los pasos de Palanca Enchavetada/ Sincronización. Solo manija sin llave, vaya al paso 4.
IMPORTANT! Pour tous les leviers extérieurs avec clé, suivez les étapes de la section Leviers à clé/Synchronisation. Leviers sans clé seulement, allez à l'étape 4.

4

Instale la placa antirrotación
Alinee el diente con la muesca en el núcleo.
Installer la plaque anti-rotation
Aligner la languette avec la fente sur le collet.

5

Instale del conjunto interior de la caja para el resorte
Installer la cage du ressort intérieur

6

Instale el embellecedor interior
Installer la rosette intérieur

7

Instale la manija interior
Installer le levier intérieur

8

Instale la placa de hembra
Installer la gâche

9








Verifique la función de la cerradura
Vérifier le bon fonctionnement du verrou

Si una función enchavetada no se comporta correctamente, consulte la sección Palancas Enchavetadas/Sincronización.
Si une fonction à clé ne fonctionne pas correctement, voir Leviers à Clé/Synchronisation.

Palancas Enchavetadas/Sincronización Leviers à Clé/Synchronisation

! **IMPORTANTE:** NO inserte la chaveta en el cilindro externo (si corresponde) antes o durante estos pasos. Si la cerradura no se sincroniza de forma adecuada, puede funcionar incorrectamente o dañarse.
IMPORTANT: NE PAS insérer la clé dans le cylindre extérieur (le cas échéant) avant ou au cours de ces étapes. Le défaut de synchroniser la serrure se traduira par un mauvais fonctionnement et peut causer des dommages à la serrure.

SOLAMENTE PARA ND70 y ND73 / POUR ND70 et ND73 SEULEMENT



a CILINDRO ESTANDAR Instale solamente el chasis. CYLINDRE STANDARD: Installer seulement le châssis. 	CILINDRO IC Instale la cerradura, salvo el IC externo y el accionador. CYLINDRE IC: Installer le verrou sauf le cœur interchangeable extérieur et la tige d'entraînement. 	b Rote la leva en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que haga tope. Luego, rote la leva en sentido con los diagramas que se presentan. Faire tourner la came dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Puis, tourner la came dans le sens horaire selon les schémas. CILINDRO ESTANDAR CYLINDRE STANDARD  CILINDRO IC CYLINDRE IC  	c CILINDRO ESTANDAR: Instale la manija exterior. Luego, vaya al paso 4. CYLINDRE STANDARD: Installer le levier extérieur. Puis, allez à l'étape 4. 	CILINDRO IC: Insertet el accionador. Alinee la ranura de la chaveta y la paleta de la cola del pestillo del cilindro. CYLINDRE IC: Insérer la tige d'entraînement. Aligner la lame de la tige du cylindre et le chemin de clé.  FSIC SFIC Paleta de la cola del pestillo Se muestra FSIC/FSIC ilustré Lame de la tige du cylindre Ranura de la chaveta Chemin de clé 	Glrar la llave 15° y sujetarla. Instale el cilindro. Luego, vaya al paso 4. Tourner la clé 15° et maintenir. Installer la cylindre. Puis, allez à l'étape 4. 
---	---	--	--	---	--

ND60, ND66, ND72, ND75, ND93, ND94, ND95, ND97 SOLAMENTE/SEULEMENT

a CILINDRO ESTANDAR Instale la cerradura, salvo el manija interior* *SOLAMENTE ND72: Instale solamente el chasis. Las levas interior y exterior requieren sincronización. CYLINDRE STANDARD Installer le verrou sauf le levier intérieur* *ND72 SEULEMENT: Installer seulement le châssis. Les cames intérieur et extérieur nécessitent de synchronisation.	CILINDRO IC Instale la cerradura, salvo el IC externo y el accionador.* *SOLAMENTE ND72: Instale la cerradura, salvo el IC externo y interno, y el accionador. Las levas interior y exterior requieren sincronización. CYLINDRE IC Installer le verrou sauf le cœur interchangeable (IC) et la tige d'entraînement.* *ND72 SEULEMENT: Installer le verrou sauf le cœur IC extérieur et intérieur, et la tige d'entraînement. Les cames intérieur et extérieur nécessitent de synchronisation.	b Rote la leva en sentido como se muestra a continuación.* *SOLAMENTE ND72: Requieren para las levas interior y exterior. Faire tourner la came dans le sens horaire comme indiqué ci-dessous.* *ND72 SEULEMENT: Nécessitent por les cames intérieur et extérieur. Cilindro estandar Cylindre standard  Cilindro IC Cylindre IC  ND66 Cilindro estandar ND66 Cylindre standard  ND66 Cilindro IC ND66 Cylindre IC 	c Siga esta paso C antes mencionado. Luego, vaya al paso 4. Procéder comme étape C mentionné ci-dessus. Puis, allez à l'étape 4.
--	--	--	---



RETIRE UNA PALANCA ENCHAVETADA

RETIRER UN LEVIER À CLÉ

a Para retirar una palanca enchavetada, rote 90° la llave. Pour retirer un levier à clé, tourner la clé à 90°. 	b Inserte la llave de espiga y haga presión contra el retén de la palanca. Suelte la palanca. Insérer la clé à ergot et la pousser contre le mentonnet du levier. Retirer le levier. 
--	--





RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - Si las palancas no funcionan correctamente, siga estos pasos:

DÉPANNAGE - Si les leviers ne fonctionnent pas correctement, procéder comme suit:

a Retire la palanca como se muestra a la izquierda. Retirer le levier comme indiqué à gauche. 	b Girar la llave 180° y vuelva a instalar la palanca. Faire tourner la clé de 180° et remettre la levier. 
---	---

Para obtener más información o conocer otras funciones, llame al Soporte Técnico al 877-671-7011.
Pour plus de renseignements ou pour d'autres fonctions, communiquer avec le Soutien Technique au 877-671-7011.

Ajuste del gorosor de la puerta/Réglage de l'épaisseur de la porte

! Para puertas de 44 mm de espesor, no se requiere NINGÚN AJUSTE. Para puertas de 35 mm de espesor, instale los separadores opcionales (Consulte los pasos 2 y 4). No se requiere ningún ajuste. Para puertas de 41, 51 o 54 mm, siga los siguientes pasos. Pour les portes de 4,5 cm d'épaisseur, AUCUN RÉGLAGE n'est nécessaire. Pour les portes de 3,6 cm d'épaisseur, installer les espaceurs en option. (Voir les étapes 2 et 4). Aucun autre réglage n'est nécessaire. Pour les portes de 4,1 cm, 5 cm ou 5,4 cm procéder comme suit.	a Retire la placa de ajuste y el inserto de espesor de la puerta. Retirer la plaque de réglage et le gabarit d'épaisseur de porte. Inserto de espesor de la puerta Gabarit d'épaisseur de porte 	b Vuelva a colocar el inserto de espesor de la puerta con la dimensión correcta a la vista. Réinsérer le gabarit d'épaisseur de porte en prenant soin de voir la bonne dimension. 41 mm 51 mm 54 mm 	Si falta el inserto de espesor, utilice marcadores o chasis. Si l'insertion d'épaisseur de la porte est manquante, utiliser les marques sur le logement. 35 mm Alinee la placa de ajuste con el marcador de 1¾ pulgadas. Instale los separadores opcionales. (Para ND85, girar otra media vuelta SCAR.) 41 mm Ajustar la placa de ajuste a la parte inferior, luego gírela media vuelta en SCAR. 44 mm Alinee la placa de ajuste con el marcador de 1¾ pulgadas. (Para ND85, girar otra media vuelta SCAR.) 51 mm Alinee la placa de ajuste con el marcador de 2 pulgadas. 54 mm Alinee la placa de ajuste con el marcador de 2 pulgadas, luego girar otra vuelta complete en SCAR. SCAR = sentido contrario a las agujas del reloj 35 mm Aligner la plaque de réglage avec la marque 1¾ po. Installer les espaceurs en option. (Pour ND85, faites pivoter d'un demi-tour supplémentaire SAH.) 41 mm Serrez la plaque de réglage au bas, puis tourner un demi-tour dans le SAH. 44 mm Aligner la plaque de réglage avec la marque 1¾ po. (Pour ND85, faites pivoter d'un demi-tour supplémentaire SAH.) 51 mm Aligner la plaque de réglage avec la marque 2 po. 54 mm Aligner la plaque de réglage avec la marque 2 po, faire un tour complet supplémentaire dans le SAH. SAH = sens antihoraire	c Vuelva a instalar la placa de ajuste. Ajustar hasta que la placa entre en contacto con toda la superficie de la pieza de inserción del espesor de la puerta. Remettre la plaque de réglage. Serrez jusqu'à ce que la plaque entre en contact avec l'insertion de porte et soit bien à plat. 	Si corresponde, ajuste la posición del botón de giro. Le cas échéant, ajuster la position du taquet. 
---	--	--	---	--	--